

GBS d.o.o.

Navodila za uporabo:

Model: DVS22046B

1. **Pred sušenjem priporočamo vžig in nastavitev željenh vrednosti na kontrolerju ter ročen izklop ventilatorjev vlage dokler vrednosti niso dosežene. Po dosegu temperature vstavite izdelke za sušenje in vklopite ventilatorje vlage ročno nazaj.**
2. **Ne izpostavljajte sušilnice na soncu ali dežju.**

Nastavitev vrednosti :

- 1, Pritisnite SHIFT gumb in ga držite približno 5 sekund, dokler se ne prikaže zaslon kot je na sliki.
- 2, Z enkratnim pritiskom na gumb SHIFT premikamo kazalec na številke.
- 3, Pritiskajte gumbе << gor in >> dol za nastavitev vrednosti. V prvi vrsti je prikaz vrednosti temperature, v drugi vrsti odstotek vlažnosti. Na sliki je nastavljeno na 30 stopinj celzija in 70% vlažnost.
- 4, Ko ste željene vrednosti nastavili, pritisnite gumb RST za shranjevanje in izhod.



Nastavitev odstopa vrednosti :

- 1, Pritisnite << gumb GOR in ga držite cca 5 sekund dokler se ne prikaže kot je na sliki spodaj.
- 2, Z gumbom SHIFT premikamo kazalec na številčnici.
- 3, Z gumboma << gor in >> dol nastavljamo vrednosti. V prvi vrstici je vrednost za odstopanje temperature, v drugi vrstici za odstopanje vlažnosti. Slika kaže osnovno nastavitev ki je odstopanje 2°C za temperaturo in 5% za vlažnost.
- 4, Po nastavitvi pritisnite gumb RST za shranjevanje in izhod.



Nastavitev delovanja sistema. (napredno)

Kontroler ima lahko 4 nastavitve delovanja:

1-1 mode: Gretje in razvlaževanje. Kontrolira grelec in ventilatorje vlage.

0-1 mode: Hlajenje in vlaženje. (Hladilnik in vlažilec nista vstavljena)

1-0 mode: Gretje in Vlaženje. (Vlažilec ni vstavljen) .

0-0 mode: Hlajenje in razvlaževanje. (Hladilnik ni vstavljen)

Kako izbrati :

1, Pritisnite >> gumb DOL in ga držite cca 5 sekund dokler se ne prikaže kot je na sliki spodaj.

2, Z gumbom SHIFT premikamo kazalec na številčnici.

3, Z gumboma << gor in >> dol nastavljamo vrednosti. V prvi vrstici je vrednost za gretje ali hlajenje, v drugi vrsti za vlažnost ali razvlaževanje.

4, Po nastavitvi pritisnite gumb RST za shranjevanje in izhod.



Nastavitev popravka prikazanih vrednosti:

Če mislite da prikazane vrednosti niso pravilne jih lahko popravite.

PRIMER: če je prikazano 40°C, realna vredost pa je 48 stopinj, morate nastaviti popravek na vrednost 8 stopinj. Če je prikazana vrednost 40°C, realna pa je 38 stopinj, morate nastaviti popravek na vrednost -2.

Nastavitev:

1, Pritisnite in zadržite gumba SHIFT in RST hkrati za približno 5 sekund dokler se ne prikaže kot je na sliki..

2, Pritiskajte SHIFT gumb za pomik kazalca .

3, Z gumboma <<Gor in >> DOL nastavljate vrednosti popravka. V prvi vrstici je prikaz popravka za temperaturo, v drugi vrsti pa za popravek odstotka vlage.

4, Ko ste vrednosti vnesli, pritisnite RST gumb za izhod.



Povrnitev na tovarniške nastavitve:

Če se želite vrniti nazaj na tovarniške nastavitve pritisnite in držite gumb RST za približno 8 sekund dokler se ne pojavi naslednja slika. Prikaz na sliki pove, da so vse vrednosti povrnjene na začetne vrednosti.

